

Sehr geehrter Kunde,

zum Einstellen der Tür, müssen die Bänder im Türblatt und Rahmen heraus- oder herein gedreht werden. Es gibt in unserem Hause drei Varianten von Türbändern:

- Dreiteiligen Türbänder:** Hier sind das obere und untere Bandteil im Rahmen, das mittlere Bandteil im Türflügel eingebohrt. Die drei Bandteile werden mit einem Bolzen gesichert. Um die Tür auszuhängen, müssen die Bolzen, von unten, mit einem Hammer und Schraubendreher herausgeschlagen werden. Am besten geht dies im geschlossenen Zustand der Tür und mit dem unteren Bolzen beginnend.

ACHTUNG!!! Wenn alle Bolzen entfernt sind, muss die Tür festgehalten werden, da diese keinen Halt mehr im Rahmen hat.

- Zweiteilige Bänder:** Hier ist die Tür um 90° zu öffnen und nach oben auszuhängen.
- Zweiteilige Bänder mit Einstellmöglichkeit:** Diese Tür kann über die Inbusschrauben am Band eingestellt werden und muss nicht ausgehängt werden.

Werden nun die Bänder im Türrahmen z.B. oben rechts herausgedreht, legt sich die Tür unten links an. Es empfiehlt sich, auch die mittleren Bänder (falls vorhanden) ½ Drehung herauszudrehen (die Oberen dann etwas mehr), um die Spannung durch die Türdichtung etwas zu mindern.

Sollte die Tür mal **schleifen oder etwas klemmen**, wird dies über die Bänder im Türblatt behoben. Klemmt die Tür auf der **Schlossseite**, werden alle Bänder am Türblatt gleichmäßig hereingedreht, der Abstand zwischen Türblatt und Schlossseite des Rahmens wird größer. Schleift die Tür auf der **Türschwelle**, wird das obere Band am Türblatt herein- oder das untere herausgedreht. Somit „kippt“ das Türblatt zur Seite und hebt sich unten etwas an. Schleift die Tür **oben**, verfahren sie genau umgekehrt. Das mittlere Band (falls vorhanden) sollte zum Ausgleich immer etwas mit gedreht werden. D.h. drehen sie oben eine ganze Drehung heraus, sollte das mittlere ½ Drehung herausgedreht werden, das untere Band bleibt wie es ist.

Holz als Naturprodukt unterliegt dem normalen Quell-, Schwund- und Verwindungsverhalten. Spalte, die bei heißer, trockener Witterung entstehen, verschwinden bei feuchten Wetterverhältnissen.

Da ein reines Einstellen keine Gewährleistungsarbeit, sondern eine Wartungsarbeit ist, möchte ich Sie bitten, mit Hilfe der Bänder die Tür nachzustellen.

Sollten sie hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Grave Holzbauvertrieb GmbH

Grave Holzbauvertrieb GmbH Handelsregister Nr. 33 HRB 15160 Geschäftsführer: Wolfgang Grave Steuer Nr. 30/200/05819 USt-ID.Nr. DE 151913360	Deutsche Bank Alfeld (Leine) (BLZ 259 710 71) Kto. 0 201 343 IBAN DE57 259 710 710 0201343 00 BIC DEUT DE 2H253	Volksbank Hildesheim eG (BLZ 259 900 11) Kto. 1400 90 6400 IBAN DE81 2599 0011 1400 9064 00 BIC GENODEF1H1H	Heilwannenweg 48 - 31008 Elze Telefon (05068) 92 91-0 Telefax (05068) 92 91 29 E-Mail: info@grave-holzhaeuser.de www.grave-holzhaeuser.de
---	---	---	--